

NOKIA N95-3 CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. juan@itelcel.com
- **Servidor POP3:** Ej. pop3.itelcel.com
- **Servidor SMPT:** Ej. smtp.itelcel.com
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

Ahora sigue los pasos:

- 1.- Ir a Menú>Herramientas>Configuraciones>Conexión>Puntos de Acceso
2. Ir a Opciones > Nuevo punto de acceso> Usar predeterminado.
- 3.- En Nombre de Conexión. Ingresar: Internet GPRS
4. En Portador de Datos. Ingresar: Paquete de Datos
5. En Nombre de Punto de Acceso. Ingresar: internet.itelcel.com
6. En Nombre de Usuario. Ingresar: webgprs
7. En Password. Ingresar: webgprs2002
8. En Autenticación. Ingresar: Normal
10. Ir hacia el Menú Principal
11. Regresar al menú principal
12. Seleccionar **Mensajes > Opciones**
13. Seleccionar: Configuraciones.

14. Seleccionar **Email**
15. Elegir Buzones de Correo.
16. Elegir: Nuevo Buzón de Correo
17. Elegir Iniciar
18. En Tipo de Buzón de Correo, Seleccionar: POP3
20. En Mi Dirección e-mail, Ingresar la dirección del correo.
21. En Servidor de Correo Entrante: dejar en blanco
22. En Servidor de Correo Saliente: dejar en blanco
23. Elegir Servidor de Correo en Uso : Internet GPRS
24. Elegir Nombre del Buzón
25. Salir e ir a Email> Buzones de Correo> Nombre del buzón
25. Ir a Config. De Conexión> Email Entrante
26. Agregar Nombre de Usuario
27. Agregar Password
28. Salir
29. Ir a Config. De Conexión> Email Saliente
30. Agregar Nombre de Usuario
31. Agregar Password
18. Elegir Iniciar

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.